

Sprievodca bezpečnosťou
a obmedzeniami



Spríevodca bezpečnosťou a obmedzeniami

Pred používaním výrobku si prečítajte nasledujúce informácie:

Zariadenie nikdy nerozoberajte.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A PREVENTÍVNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní tohto výrobku je potrebné dodržiavať nasledujúce preventívne bezpečnostné opatrenia a predchádzať tak novej zákonnej zodpovednosti a škodám. Dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny týkajúce sa výrobku a riadte sa nimi. Dodržiavajte všetky upozornenia týkajúce sa výrobku.

Za účelom zníženia nebezpečenstva poranenia, úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru a poškodenia zariadenia dodržiavajte nasledujúce preventívne opatrenia.

Informácie o elektrickej bezpečnosti

Na napájanie tohto výrobku sa používa energia z určenej batérie alebo z určeného sieťového zdroja. Používanie iným spôsobom môže byť nebezpečné a ruší platnosť akýchkoľvek povolení udelených tomuto výrobku.

Bezpečnostné preventívne opatrenia pre správnu inštaláciu uzemnenia



UPOZORNENIE: Pripájanie k nesprávne uzemnenému zariadeniu môže spôsobiť poškodenie zariadenia elektrickým prúdom.

Tento výrobok je vybavený káblom rozhrania USB určeným na pripojenie k stolnému alebo prenosnému počítaču. Pred pripojením výrobku k počítaču skontrolujte, či je počítač správne uzemnený.

Súčasťou napájacieho kábla stolného alebo prenosného počítača je uzemňovací vodič. Zástrčka musí zapojená do príslušnej elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi normami a predpismi.

Preventívne bezpečnostné opatrenia pre sieťový zdroj

Používajte správny vonkajší zdroj napájania. V prípade pochybností o požadovanom type napájacieho zdroja sa obráťte na oprávneného poskytovateľa servisných služieb alebo na miestnu elektrárenskú spoločnosť. Pri výrobkoch, ktoré sú napájané batériou alebo iným zdrojom, sa riadte návodmi na obsluhu priloženými k danému výrobku.

Tento výrobok by mal byť prevádzkovaný len s certifikovaným(i) a overeným(i) sieťovým(i) zdrojom (zdrojmi):

Sieťové požiadavky na sieťový zdroj:

Vstupné napätie 220 V/50 Hz

Výstupné napätie 5 V

Výstupný prúd: 1 A

Porty: 1× USB.

So zariadením narábajte opatrne.

Tento výrobok obsahuje lítium-ión polymérovú alebo lítium-iónovú batériu. Pri nesprávnej manipulácii s batériou hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru a popálenín. Nepokúšajte sa výrobok ani batériu otvárať alebo opravovať. Batériu nerozoberajte, nerozmiaždajte, neprepichujte, neskratujte jej externé kontakty, neodhadzujte ju do ohňa ani do vody a nevystavujte ju teplotám vyšším ako 60°C.



UPOZORNENIE. V záujme zníženia rizika vzniku požiaru alebo popálenín batériu nerozoberajte, nerozmiaždajte, neprepichujte, neskratujte jej vonkajšie kontakty, nevystavujte ju teplotám vyšším ako 60°C, ani ju nevhadzujte do ohňa ani do vody.

Recyklovanie alebo likvidáciu použitých batérií vykonávajte v súlade s miestnymi predpismi alebo podľa referenčnej príručky dodanej spolu s výrobkom.



- Obzvlášť dbajte na dodržiavanie preventívnych opatrení.
- Zariadenie udržiavajte suché a mimo dosahu vody alebo iných kvapalín, inak hrozí skrat.
- Zariadenie by malo byť pripojené len k výrobkom označeným logom USB-IF alebo takým, ktoré spĺňajú program zhody so štandardom USB-IF.

- Ak došlo k vytečeniu batérie:

- Nedovoľte, aby uniknutá tekutina prišla do kontaktu s pokožkou alebo oblečením. Ak došlo ku kontaktu, ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

- Nedovoľte, aby uniknutá tekutina prišla do kontaktu s očami. Ak už došlo ku kontaktu, NEUTIERAJTE si oči; vypláchnite ich ihneď čistou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

- Obzvlášť dbajte na to, aby bola vytečená batéria mimo dosahu ohňa, inak hrozí nebezpečenstvo vznietenia alebo výbuchu.

Preventívne opatrenia týkajúce sa priameho slnečného svetla

Výrobok chráňte pred nadmernou vlhkosťou a vysokými teplotami.

Nenechávajte výrobok vo vnútri vozidla ani na miestach, kde by mohla teplota prekročiť 40 °C, napríklad na palubnej doske, parapetovej doske a za sklom, na ktoré dlhšiu dobu dopadá priame slnečné svetlo alebo silné ultrafialové žiarenie. Tieto vplyvy môžu poškodiť výrobok, prehriať batériu alebo predstavovať riziko pre vozidlo.

Obmedzenia týkajúce sa prostredia

Nepoužívajte tento výrobok na benzínových čerpacích staniciach, v skladoch paliva, chemických výrobách alebo pri odstrele, alebo v potenciálne výbušných priestoroch, ako sú oblasti čerpania paliva, v podpalubí člnov, pri zariadeniach na prepravu alebo skladovanie paliva alebo chemických látok a v oblastiach, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako sú zrnká, prach alebo kovové prášky. Zapamätajte si, že iskrenie v takýchto oblastiach by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom úrazu alebo dokonca smrti.

Výbušné prostredia

Pri pobyte v oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou alebo s prítomnosťou zápalných materiálov by mal byť výrobok vypnutý, pričom používateľ musí rešpektovať všetky značky a pokyny. Iskrenie v takýchto oblastiach by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom zranenia alebo dokonca smrti. Používateľom sa neodporúča používať zariadenie na čerpacích miestach, ako sú benzínové čerpacie stanice, pričom musia pamätať na dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa používania rádiových zariadení v skladoch paliva, chemických výrobách alebo na miestach, kde prebieha odstreľ. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti s pohonnými látkami, lodné podpalubia, zariadenia na prevoz alebo skladovanie chemikálií a priestory, v ktorých sa vo vzduchu nachádzajú chemikálie alebo častice ako napríklad obilný, kovový alebo iný prach.

Informácie o elektrickej bezpečnosti

Príslušenstvo

- Používajte len schválené certifikované a overené príslušenstvo.
- Nepripájajte nekompatibilné výrobky alebo príslušenstvo.

Nepokúšajte sa rozoberať zariadenie alebo jeho príslušenstvo. Servis alebo opravu zariadenia alebo jeho príslušenstva môže vykonávať len kvalifikovaný odborník.

Všeobecné opatrenia

Vy sami ste zodpovední za spôsob používania zariadenia a akékoľvek následky jeho používania. Zariadenie musíte vypnúť zakaždým, kedy je jeho používanie zakázané. Používanie zariadenia je závislé od bezpečnostných predpisov pre ochranu používateľov a ich prostredia.

Chráňte zariadenie pred nadmerným tlakom

Nestláčajte nadmerne ovládacie tlačidlo. Vyhnite sa dotykaniu objektívu. Pred tým, než si sadnete, vyťahnite zariadenie z vrečka nohavíc.

Záruka sa nevzťahuje na objektív prasknutý v dôsledku nesprávneho zaobchádzania.

Ochrana zariadenia

- Vždy sa o zariadenie a jeho príslušenstvo dôkladne starajte a ukladajte ho na čisté a bezprašné miesto.
- Nevystavujte zariadenie ani jeho príslušenstvo otvorenému ohňu ani zapáleným tabakovým výrobkom.
- Neupustíte, nehádzte, ani sa nepokúšajte ohnúť zariadenie alebo jeho príslušenstvo.
- Na čistenie zariadenia alebo jeho príslušenstva nepoužívajte agresívne chemikálie, čistiace roztoky ani aerosóly. Na čistenie používajte výlučne jemnú tkaninu alebo kožu akou je napríklad semišová jelenica.
- Neprefarbujte zariadenie ani jeho príslušenstvo.
- Nepokúšajte sa o rozoberanie zariadenia alebo príslušenstva. Môže tak urobiť jedine autorizovaný odborník.
- Zariadenie alebo jeho príslušenstvo uschovávajúte pri teplotách od 0 °C do 40 °C.
- Nenoste zariadenie v zadnom vrecku nohavíc – mohlo by sa poškodiť, keď si sadáte.

Škody vyžadujúce servis

Výrobok vypnite a odpojte od zdroja elektrického napätia a obráťte sa na nášho servisného technika pri nasledujúcich okolnostiach:

- Výrobok bol vystavený dažďu alebo tekutine, nárazu, spadol alebo bol poškodený.
- Výrobok vykazuje zreteľné známky prehriatia.
- Pri používaní v súlade s prevádzkovými pokynmi výrobok nefunguje správne.

Vyhýbajte sa horúcim miestam

Výrobok sa nesmie umiestňovať do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné články, pece a iné objekty (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

Vyhýbajte sa vlhkým miestam

Nikdy nepoužívajte výrobok v daždi, prípadne blízko umývadiel ani na iných mokrych a vlhkých miestach. Ak sa výrobok zamočí, nepokúšajte sa ho vysušiť v rúre ani sušičke, pretože by sa mohol výrobok poškodiť.

Vyhýbajte sa používaniu zariadenia po dramatických zmenách teploty

Keď premiestňujete zariadenie medzi prostrediami s veľmi odlišným rozsahom teploty a/alebo vlhkosti, vo vnútri zariadenia môže dôjsť ku kondenzácii. Pred použitím zariadenia počkajte, kým sa vlhkosť odparí, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

OZNÁMENIE: Pred zapnutím zariadenia ho nechajte prispôsobiť sa izbovej teplote, ak ho beriete z chladnejšieho prostredia do teplejšieho alebo z teplého prostredia do chladnejšieho.

Vyhýbajte sa vsúvaniu predmetov do výrobku

Nikdy nič nevsúvajte do štrbín a otvorov, ktoré sú na kryte výrobku. Štrbiny a otvory slúžia na ventiláciu resp. na nabíjanie zariadenia, či priechod zvuku. Tieto otvory nesmú byť blokované ani zakryté.

Čistenie

Pred čistením odpojte výrobok zo zásuvky elektrickej siete. Nepoužívajte kvapalné čistiace prostriedky ani prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku alebo semišovú jelenicu.

Malé deti

Nenechávajte zariadenie ani jeho príslušenstvo v dosahu malých detí, ani im nedovoľte sa s ním hrať. Mohli by zraniť seba alebo iných, alebo by mohli náhodou poškodiť zariadenie. Zariadenie obsahuje malé časti s ostrými hranami, ktoré by mohli spôsobiť zranenie, alebo by mohli byť zhltnuté a spôsobiť nebezpečenstvo udusenía. V prípade prehltnutia príslušenstva alebo batérie sa ihneď obráťte na lekára.

Držanie zariadenia

Nedržte zariadenie príliš silno (kľčovito). Tlačidlo stláčajte jemne.

Elektrostatické vybitie

Nedotýkajte sa kovových konektorov mini USB portu.

POZNÁMKA: Tento výrobok je určený na používanie s limitovaným zdrojom napätia s certifikátom triedy 2, s menovitým napätím 5 voltov DC, max. 1 A sieťového zdroja.